



ДЕТСКОЕ

КРЕСЛО-МЕШОК

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КРЕСЛА-МЕШКА

ПАРАМЕТРЫ	«ЗАЙКА»	«ГРУША»	«СПОРТ»
ГАБАРИТЫ	56 x 65 x 124	57x55x75	73x80x71
МАТЕРИАЛ ВНЕШНЕГО ЧЕХЛА	Микровельвет, 100% полиэстер	Оксфорд, 100% полиэстер	Искусственная замша
ПЛОТНОСТЬ ТКАНИ	320 г/м ³	180 г/м ³	250 г/м ³
ВНУТРЕННИЙ ЧЕХОЛ	Спанбонд		
НАПОЛНИТЕЛЬ	Гранулы пенополистирола		

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ

Детское кресло мешок подойдет детям и взрослым ростом до 175 см и весом до 80 кг. За счет компактных размеров кресло впишется даже в небольшую детскую комнату и на полу займет не более 1м². Кресло-мешок состоит из двух чехлов: внешний чехол из искусственной замши легко снимается и стирается в стиральной машине, внутренний чехол шит из спанбонда. Кресло очень легкое – даже малыш сможет переносить его с места на место. Благодаря наполнителю оно приобретает форму, анатомически подходящую ребенку.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

УСТАНОВКА КРЕСЛА

1. Со временем бескаркасное кресло теряет свою форму, а точнее объем. Наполнитель уплотняется, деформируется, и кресло становится плотнее. Чтобы вернуть прежний объем, кресло периодически необходимо дополнять новым наполнителем, а старый перемешать с ним и взбить.

2. Помещение, в котором устанавливается кресло, не должно быть слишком сухим или слишком влажным. При невозможности поддержания средних значений температуры и влажности, рекомендуется регулярно проветривать помещение. В отопительный период рекомендуется использовать бытовой увлажнитель воздуха.

3. Не следует размещать бескаркасную мебель вблизи источников тепла. Высокая температура можно повредить наполнитель, что приведет к порче формы изделия.

ОЧИСТКА И СТИРКА КРЕСЛА

Предпочтительна ручная стирка с использованием обычного мыла, или бережный режим при стирке в машинке (не стоит добавлять пятновыводители без острой необходимости). Сильные пятна лучше удалять локально.

ОТ ПЫЛИ: Используйте пылесос. При отсутствии пылесоса, накройте кресло влажной простынью и выбейте от пыли. Если простынь смочить легким уксусным раствором, цвет обивки станет более ярким.

ОТ КОФЕ: Замойте мягким мылом влажную ткань и подсушите. Пятна, которые не удается убрать данным способом, возможно удалить с помощью раствора уксуса и моющего средства.

ОТ ФРУКТОВОГО СОКА: Для удаления свежих пятен смешайте воду, аммиак и уксус, нанесите раствор на пятно и дайте ткани просохнуть. Застарелые пятна не соскребайте, так вы повредите поверхность отделочного материала кресла. Такие пятна стоит сначала размокнуть, а потом удалить при помощи мягкой губки или щеточки.

ОТ ЖЕВАТЕЛЬНОЙ РЕЗИНКИ: Приложите пакет со льдом на место, где прилипла резинка, дождитесь пока жевательная резинка застынет, после этого соскребите ее каким-либо тупым предметом.

ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ

Согласно ГОСТа 19917-93 «Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия» гарантийный срок эксплуатации детской мебели составляет 12 месяцев со дня их продажи при условии выполнения правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации. Правильная эксплуатация подразумевает соблюдение основных требований к условиям использования тизделий. Сюда входит отсутствие механических повреждений, самостоятельный ремонт и т. д.

Гарантия не распространяется, если произошёл естественный износ изделия, не распространяется на дефекты, которые были вызваны

перегрузкой, неправильной или небрежной эксплуатацией, а так же сборкой с проникновением жидкостей, грязи и других посторонних предметов.

Вся продукция нашей компании прошла обязательную сертификацию.

ПАТЕНТНЫЕ ПРАВА

Оригинальные дизайн и конструкция продукции компании ООО «Футика» защищены международным патентным правом. За нарушение патентных прав законодательством России предусмотрена гражданско-правовая, административная и уголовная ответственность, а так же конфискация и уничтожение контрафактного товара.

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

Консультации и поддержка специалистов по бесплатному телефону горячей линии:

Futüka®kids
we create furniture



8 (800) 775-54-29